



10/530010

Fig. 1




10/530010

Fig. 2A




10/530010

Fig. 2B




10/530010

Fig. 3A




10/530010

Fig. 3B




10/530010

Fig. 4




10/530010

Fig. 5A



10/530010

Fig. 5B



10/530010

Fig. 6

1	"Who is it."
2	"Speak."
3	"Door open."
4	"Door close."
5	"Close door."
6	"Change battery."
7	"Speak personal ID."
8	"Speak once more."
9	"No.1 is record, No.3 is cancel."
10	"Enter is end, No. 2 is replay, No.3 is cancel."
11	"press personal password."
12	"press number once more."
13	"Not correct number."
14	"Press enter key after pressing family password."
15	"Press enter key after pressing personal password."
16	"Registration end."
17	"Registration cancel."
18	"Not registered."
19	"Not registered any longer."
20	"Cancelled."
21	"Deleted."
22	"Delete if pressing enter key during replay."
23	"No.1 is family password registration, No.4 is user registration, No.0 is replay and delete."